







Prestare particolare attenzione nell'inserire il cappello
contente il mixer come da disegno per un corretto
funzionamento del BRICCO




Collegare il BRICCO alla rete elettrica mediante cavo
fornito nella confezione prestando attenzione al tipo di
alimentazione che richiede l'apparecchio



Per una corretta pulizia si consiglia di lavare il rubinetto e la
pentola* in lavastoviglie (*solo modelli ME). Smontare ruotando
in senso antiorario il componente (pentola e/o rubinetto) e montare
in senso orario. Assicurarsi di stringere bene i componenti
per evitare perdite di liquido che potrebbero causare il
malfunzionamento del BRICCO




Per un corretto funzionamento, installare il BRICCO
mantenendo le distanze minime indicate (per tutti i modelli).




ARIESINOX
Via del Fontano 16/g - 50013 Campi Bisenzio (FI) Italy - Tel: +39 055 896234 - Fax: +39 055 8945871
email: bricco@ariesinox.com



5 Controllo Elettronico



6 Proqrammazione



*(# se il coperchio è inserito male)